



INSTRUKCIJA

Svarstyklės HB-6011

Dėkojame, kad pasirinkote šias elektronines virtuvės svarstykles iš mūsų serijos produktų. Kad užtikrintumėte tinkamą veikimą, išlaikytumėte svarstyklių ilgaamžiškumą ir didžiausią tikslumą, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Pagrindinės savybės

Didelio tikslumo tenzometrinių jutiklių sistema užtikrina dar tikslesnius svėrimo rezultatus.

Talpa: 20 g -5000 g

Tikslumas: 1g

Saugus grūdintas stiklas

Taros funkcija.

Automatinis išsijungimas.

LCD ekranas

Išsikrovusio akumuliatoriaus ir per didelės apkrovos indikacija

Laisvas perjungimas skirtingais matavimo vienetais: g, oz, lb: oz, ml

Maitinamas 1x CR2032 akumuliatoriaus.

Mygtukai




UNIT mygtukas: mato vienetų keitimui

ON/TARE mygtukas: Įjungimo, išjungimo ir taros funkcija

Akumulatorius

Prieš naudodami svarstyklės pirmą kartą, patikrinkite akumulatoriaus skyrių ir nuimkite visas plastikines izoliacines juosteles ar pakuotes, kurios gali būti uždėtos, kad apsaugotų akumuliatorių nuo išsikrovimo gabenimo ir (arba) laikymo metu.

Jei keičiate baterijas, įsitikinkite, kad teigiamas ir neigiamas kontaktai yra tinkamai išdėstyti.




Darbas

Pastatykite svarstyklės stabiliai ant kieto ir lygaus paviršiaus. Geriausiai tinka švarus stolas.

Paspauskite mygtuką ON/TARE, kad įjungtumėte svarstyklės, ir jos bus paruoštos naudojimui, kai LCD ekrane bus rodoma "0g".


Paspauskite mygtuką "UNIT" ir galėsite pasirinkti norimą vienetą.



Ant svarstyklių platformos padėkite indą ar kitus daiktus, kuriuos norite pasverti, ir ekrane bus rodomas svoris.



Paspauskite mygtuką ON/TARE, kad panaikintumėte ant padėklo esančių daiktų svorį, ir ekrane pasirodys "Tare" ir "0g". Tada įdėkite maisto produktą į indą arba pridėkite daugiau daiktų ant padėklo ir ekrane bus rodomas pridėtų daiktų svoris.



Toliau naudokite mygtuką ON/TARE ir patogiai galėsite sužinoti atitinkamą svorį. Kai visi daiktai bus nuimti nuo platformos, ekrane bus rodomas bendras svoris.



Paspauskite mygtuką ON/TARE, kad svarstyklės išsijungtų, kai ekrane pasirodys "0 g", jei daugiau sverti nebereikia, arba jos išsijungs automatiškai, jei per kelias sekundes daugiau nebus naudojamos.

Klaidų kodai

Lo- Akumulatoriai išsikrovę, Pakeiskite akumulatorius.



EEEE- Viršyta maksimali apkrova. Šių svarstyklių negalima naudoti didesniai nei 5000 g svoriui sverti.



Atkreipkite dėmesį

1. Prieš naudodami padėkite svarstyklės ant kieto ir lygaus paviršiaus (geriausiai tinka švarus plokščias stalas) ir įsitikinkite, kad jos yra stabilios.
2. Didžiausia svarstyklių leistinoji apkrova yra 5 kg, t. y. svoris iki taros. Jei paviršius nešvarus, jį nuvalykite minkštu audiniu su alkoholiu arba stiklo valikliu. Nenaudokite muilo ar kitų cheminių medžiagų. Laikykite jas atokiau nuo vandens, korozinių skysčių, karščio ir didelio šalčio.
3. Svarstyklės yra didelio tikslumo matavimo prietaisas. Niekada stipriai jų netrankykite ir nebandykite išardyti, taip pat atsargiai elkitės su jomis, kad perkeliant nenukristų ar nesudužtų.
4. Svarstyklės skirtos tik šeimai ir netinka profesionaliam naudojimui.
5. Jei svarstyklės veikia netinkamai, patikrinkite bateriją. Jei reikia, pakeiskite naują.