

Hausberg®

INSTRUKCIJA

Svarstyklės HB-6001C

Svėrimo ribos 2,5-150 kg: 180 kg

Ekranas: 4 skaitmenų LCD ekranas

Automatinis perjungimas po 10 sekundžių

Svarstyklių apačioje esančiu jungikliu galite įjungti išjungti.

Padėkite svarstyklės ant lygaus paviršiaus ir pradėkite svėrimą, po 10 sekundžių jos automatiškai išsijungs.

Kai atsistosite ant svarstyklių, jos įsijungs automatiškai.

Jei ant svarstyklių judate, pradės svėrti, kai tik nusistovės pusiausvyra. Ekranas sumirksi ir galite jį perskaityti svorio rodmenį.

Skaitmuo mirksi 10 sekundžių ir svarstyklės išsijungia.

Dėmesio

Kai svarstyklės nenaudojamos, jos neturėtų būti apkrautos, kad būtų išvengta perkrovos ir darbo sutrikimų.

Pasistenkite stovėti viduryje, kad nepaslystumėte.

Stovėkite ant svarstyklių gerai išlaikę pusiausvyrą, kad išvengtumėte gedimo ir neteisingo svėrimo.

Stipriai netrankykite svarstyklių.

Saugokite jas nuo vandens ir neplaukite jų vandeniu.

Į komplektą įtraukta baterija.

ĮSPĖJIMAS! Laikykite ją atokiau nuo vandens ir neplaukite vandeniu.

